

# Aerografo Professionale MRI-AS

USI








L'aerografo **MRI-AS** è adatto a materiali leggeri e poco viscosi (vernici).  
 Per ulteriori informazioni sui settori di utilizzo vedere la **sezione campi di utilizzo**.

<b>Materiali di copertura lavorabili</b>									
<b>Ugelli Ø mm</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>
<b>Vernice a base acqua o solvente</b>									
Antiruggini				✓	✓				
Impregnanti			✓	✓					
Flatting				✓	✓				
Micaceo (Smalto metallizzato)				✓	✓				
Smalti		✓	✓	✓					
Smalti poliuretanic				✓	✓				

**NB:** per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo.



## Settori di utilizzo

Nautica	
Carrozzeria e Garage	
Edilizia	
Falegnameria	
Carpenteria	

Per ulteriori informazioni sui settori di utilizzo vedere la [sezione campi di utilizzo](#).

